



Diafine Poly : biselado y pulido para lentes orgánicas y de policarbonato.



Standard Diafine : biselado para lentes minerales y orgánicas.

DIAFINE BISELADORA MANUAL

Una gama de biseladoras manuales para biselado y pulido.

- Muelas cónicas de diamante de 50 a 90 mm de diámetro.
- Dos bandas de 14 mm de ancho para biselar y matar los cantos con el mejor de los ángulos posible.
- Retoque de mini biseles bien con el lado derecho o izquierdo de la muela.
- Posibilidad extra: mini-biseles en lentes finas (como lentes de sol).
- Continuamente lubricada por una película de agua que elimina el riesgo de salpicaduras.
- Depósito incorporado.
- Dimensiones: W 160 x D 250 x H 170 mm.
- Peso: 4.6 kg.
- Voltaje: 220 V-50 Hz / 115 V-60 Hz.
- Marcado conforme a la normativa de la comunidad europea CE .

ACCESORIOS

Espanja (3 Pzas)	GAM094
Pie adhesivo	CY6008
Muela para Mineral/Orgánico	CX3031
Muela para policarbonato	CX3030
Depósito	N6510D



Muelas de biselado disponibles en la sección de **Consumibles**

